


## Des fonctions connectées par Wi-Fi et des modes de cuisson sophistiqués

Restez connecté à la fois avec votre cuisine et vos invités grâce à une variété de cuisinières Café connectées au Wi-Fi et qui utilisent l'application SmartHQ<sup>MC</sup> pour une cuisine sophistiquée. En connectant votre appareil au Wi-Fi, vous profiterez de mises à jour qui élargissent vos options de cuisson, pour une expérience qui ne cesse de s'améliorer. **\*L'application Smart HQ n'est disponible qu'en anglais.**



Cuisinières	ÉLECTRIQUE	INDUCTION		GAZ	BI-COMBUSTIBLE	CUISINIÈRE PRO	
	CCES700 CCES750	CCHS900P CCHS950P	CHS90XM	CCGS700 CCGS750	CC2S900P CC2S950P	CGY366	C2Y486
<b>Caractéristiques</b>							
Rôtissoire à convection	■	■	■	■	■	■	■
Grillade à convection							■
Modes de cuisson de précision	■	■	■	■	■	■	■
Friture à l'air sans préchauffage	■	■	■	■	■	■	■
Mode Steak			■				
Mode Dinde	■	■	■	■	■		
Caméra de cuisson			■				
Commande à distance du four	■	■	■	■	■	■	■
Suppression de la notification	■	■	■	■	■	■	■
Synchronisation de l'horloge	■	■	■	■	■	■	■
Commande vocale	■	■	■	■	■	■	■
Réglages de la sonde à viande via l'application	■	■	■	■	■	■	■

■ La fonction est installée en usine - Aucune connexion Wi-Fi n'est requise.

■ La fonction est téléchargée sur la cuisinière avec une connexion Wi-Fi ponctuelle - La connexion Wi-Fi peut être désactivée après l'installation de la fonction.

■ Fonction disponible uniquement lorsque le Wi-Fi est connecté en permanence à la cuisinière - Accessible via le panneau de commande de la cuisinière et/ou l'application SmartHQ.

■ La fonction peut être installée en usine selon la date de fabrication, sinon elle nécessitera un téléchargement ou une connexion Wi-Fi permanente.